

多段速設定方法（最多可達 9 段）

端子/參數	內定值 (FIV 輸入)	設定值	名稱
FIV (21-01)	1	0	主速頻率 (41-01)
MS1 (T1-03)	3	3	多段速 1
MS2 (T1-04)	4	4	多段速 2
JOG (T1-05)	6	5	多段速 3
BX (T1-06)	8	6	寸動指令
MF1 (T3-05)	0 (輔助頻率)	1F	未使用

* 原主速頻率為 FIV 輸入，將 21-01 改為 0，則主速變為 (41-01)。

* 原輔助頻率為 MFI 輸入，將 T3-05 改為 1F，則關閉 MFI 輔助輸入。

BX	JOG	MS2	MS1	
0	0	0	0	41-01
0	0	0	1	41-02
0	0	1	0	41-03
0	0	1	1	41-04
0	1	0	0	41-05
0	1	0	1	41-06
0	1	1	0	41-07
0	1	1	1	41-08
1	×	×	×	41-09